
D	seramic CO ₂ -Steueranlage	2
US	seramic CO ₂ control system	7
F	Centrale de contrôle CO ₂ seramic	13
NL	seramic CO ₂ -stuurinstallatie	19
I	$seramic \ CO_2 \ impianto \ di \ distribuzione \ automatico$	24
E	seramic instalación de regulación de CO ₂	30
Р	seramic sistema de controle de CO ₂	36
DK	seramic CO ₂ kontrol system	42
GR	seramic CO ₂ control system	47
SI	seramic CO ₂ -krmilna naprava	53
HR	seramic CO ₂ -regulacijska naprava	59
Н	seramic CO ₂ szabályzókészlet	64
PL	seramic CO ₂ -system sterowniczy	70
CZ	seramic CO ₂ -řídící jednotka	7 6
TR	seramic CO ₂ kontrol sistemi	81
GUS	seramic cucrema kontrong CO.	26





I Informazioni per l'uso

1. Caratteristiche e campi di impiego

Il seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico è uno strumento a microprocessori che mantiene automaticamente stabile il valore pH nell'acquario regolando in modo mirato la distribuzione della CO₂. Il dosaggio della CO₂ avviene attraverso una valvola magnetica di alta qualità. Il valore pH desiderato può essere impostato in qualsiasi momento con i tasti sullo strumento. (Siccome la CO₂ (anidride carbonica) ha una reazione acida, con il seramic è possibile solo abbassare il valore pH ma non aumentarlo.)

Lo strumento si distingue per il suo facilissimo utilizzo ed è dotato di una indicazione LCD con retroilluminazione che rende particolarmente facile la lettura.

Sono possibili le seguenti funzioni:

- impostazione della temperatura dell'acqua (compensazione manuale della temperatura)
- regolazione della finestra per l'allarme pH
- impostare il valore pH desiderato

- · tarare l'elettrodo per il pH
- leggere il valore pH misurato dall'elettrodo
- accensione/spegnimento dell'illuminazione del display

Il valore pH indica se una soluzione è acida (pH inferiore a 7), neutrale (pH = 7) o alcalina (pH superiore a 7). Nelle acque in natura il valore pH è generalmente tra 5.5 e 8.0.

valore ph e generalmente tra 5,5 e 8,0. Per pesci e piante nell'acquario di comunità il valore ph ideale varia tra 6,8 e 7,5. Se questo valore ph viene mantenuto costante tramite un'immissione controllata di CO₂ le piante crescono visibilmente meglio. Anche molti tipi di piante che finora si mantenevano belle solo per alcune settimane possono essere coltivate a lungo e con grande soddisfazione (a condizione che l'illuminazione sia adeguata). Inoltre la crescita delle alghe è molto più contenuta

Esempi di valori pH tipici:

- per l'allevamento ottimale di Diskus,
- Cardinali, Rasbore, Scalari, Colise e Aphiosemion
- nell'acquario di comunità
- per Platy, Mollienisie, Guppy, Ciclidi del lago Malawi e Tanganica

6,8 - 7,5 7,5 - 8,5

6.0 - 7.0

- nel mare
- nell'acquario marino

8,1 - 8,4 da 8,1 (alla mattina) a 8,4 (alla sera) ideale 8,2

Nel display del seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico il valore pH è indicato con 2 decimali (p.e. 7,57 pH). Il secondo decimale serve esclusivamente per evidenziare delle tendenze e non sarà mai stabile. È del tutto normale un suo spostamento verso l'alto o verso il basso.

La confezione contiene:

- impianto di controllo elettronico della CO₂ con collegamento alla rete e valvola magnetica integrata
- SERA elettrodo per il pH
- 2 attacchi a ventosa
- 3 m di tubo per la CO₂
- SERA soluzione per la taratura pH 4,0 (con indicatore di sicurezza di colore "rosso") 100 ml
- SERA soluzione per la taratura pH 7,0 (con indicatore di sicurezza di colore "verde") 100 ml

2. Avvisi importanti

Per essere sicuri di un perfetto funzionamento e di una lunga durata dell'apparecchio è importante leggere con attenzione tutti i punti di queste istruzioni per l'uso. Attenetevi inoltre alle condizioni di impiego e ai dati tecnici di queste istruzioni per l'uso.

Il seramic CO_2 impianto di distribuzione automatico regola l'uscita della CO_2 con l'aiuto di una valvola magnetica. Per questo motivo l'impianto può essere messo in funzione solo con un riduttore di pressione di ottima qualità. La pressione massima di esercizio non deve superare 1 bar.

Il collegamento con un regolatore di flusso o un ugello ad ago senza riduttore di pressione non è permesso.

Prima di inserire la spina nella rete elettrica, l'elettrodo deve essere collegato allo strumento (fig. 9).

Prima di montare e di mettere in funzione il seramic CO2 impianto di distribuzione automatico è necessario mettere la punta dell'elettrodo per 12 ore a bagno in un bicchiere pulito con acqua del rubinetto priva di cloro (fig. 1). Togliete con delicatezza il cappuccio di protezione dall'elettrodo. Una eventuale incrostazione di sale non è nociva e si scioglie nell'acqua in pochi minuti. Maneggiando l'elettrodo tenete sempre presente che solo l'esterno dell'elettrodo è in plastica. All'interno si trovano dei tubicini capillari in vetro estremamente fragili. Per il risciacquo dell'elettrodo è necessaria acqua distillata acquistata in farmacia, o meglio ancora il SERA aqua-dest.

3. Montaggio

Attenzione: durante ogni fase di montaggio non inserite mai la spina nella presa di corrente!

Montate il seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico in un luogo asciutto vicino all'acquario p.e. sotto nel supporto dell'acquario o sulla parete, vicino all'acquario (fig. 2). Fate attenzione che la presa di corrente non sia più lontana di 1,50 m (che è la lunghezza del cavo elettrico dello strumento). Tenete presente che l'elettrodo per il pH applicato al seramic deve essere fissato al vetro interno dell'acquario in modo da non poter cadere nell'acqua (fig. 11). Il cavo dell'elettrodo che lo collega al seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico è lungo 1,50 metri, e deve essere montato in modo tale da non essere in tensione (fig. 3).

Collegamento con un impianto CO_2 già installato e dotato di contabollicine e diffusore (fig. 4 – 8)

Allentate la vite sul riduttore di pressione, chiudete il rubinetto sulla bombola e l'ugello ad ago (fig. 4). Se dal contabollicine non escono più bolle si può iniziare con l'installazione. Inserite il seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico tra l'ugello ad ago

(o il riduttore di pressione) e la valvola di non ritorno nel modo sequente:

togliete il tubo per la CO₂ tra l'uscita del riduttore di pressione e la valvola di non ritorno (fig. 5). Tagliate dal tubo per la CO₂, allegato alla confezione due pezzi della lunghezza opportuna. Con il primo pezzo di tubo collegate il riduttore di pressione con l'entrata della CO₂ (raccordo di sinistra) sull'impianto di distribuzione (fig. 6). Per fissare il tubo svitate come prima operazione l'anello dal raccordo per inserirlo sul tubo. Il tubo va spinto sul raccordo fino all'attacco e poi si avvita l'anello (fig. 7). Il secondo pezzo di tubo va inserito nel raccordo di uscita della CO₂ (raccordo destro) sull'impianto di distribuzione (fig. 8).


Attenzione: il seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico può essere messo in funzione solamente se viene installata almeno una valvola di non ritorno di alta qualità (p.e.: SERA valvola di non ritorno, nr. art. 8818)

L'utilizzo di almeno una SERA valvola di non ritorno offre sicurezza: se la bombola della CO₂ si esaurisce senza accorgersene, questa protegge il seramic CO₂ impianto di distribuzione automatico dall'entrata dell'acqua dell'acquario. Ogniqualvolta la valvola di non ritorno entra in funzione è necessario sostituiria in quanto depositi minerali la possono rendere inefficace.

Illuminazione del display

L'illuminazione del display può essere accesa o spenta spingendo semplicemente per 2 secondi uno dei due tasti (A), (V).

 I tasti, le indicazioni sul display, l'impostazione del pH desiderato



L'immagine mostra il frontale dell'impianto di distribuzione della CO₂. Lo strumento è dotato di un display con varie posizioni per indicare

- il valore pH attuale o
- il valore pH impostato
- temperatura dell'acqua impostata

o anche funzioni speciali:

- segnalazione "Sensor" nel caso di frequenti errori dell'elettrodo
 segnalazione "CO₂ ON" la valvola magnetica è aperta (la CO₂
- segnalazione "CO₂ ON" la valvola magnetica è aperta (la CO₂ può entrare nell'acquario)
- "\(\infty\)" si sposta da destra a sinistra: ogni pesce che appare indica una misurazione.
- · "Cal" indica la funzione taratura.

5. Messa in funzione

La punta dell'elettrodo deve essere immersa per 12 ore in acqua del rubinetto priva di cloro (fare attenzione al min/max della profondità di immersione, togliere il cappuccio). Se la punta dell'elettrodo è rimasta a secco per più di alcuni minuti, questa operazione diventa indispensabile (la punta dell'elettrodo deve sempre rimanere bagnata). Inserire poi la spina BNC dell'elettrodo nella presa corrispondente sull'impianto di distribuzione della CO₂ (fig. 9). A questo punto si può mettere in funzione l'impianto di distribuzione inserendo la spina nella presa elettrica.

Il passo successivo è la taratura dell'elettrodo per il pH. Per fare ciò si devono mettere ca. 10 mi della soluzione per la taratura pH 4,0 in un recipiente piccolo e pulito (p.e. nella provetta di un SERA test). Importante: richiudere immediatamente il flacone della soluzione per la taratura. Lavare poi la punta dell'elettrodo con acqua distillata.

I colori di sicurezza delle SERA soluzioni per la taratura

Attenzione: le SERA soluzioni per la taratura sono colorate; la SERA soluzione per la taratura ph 4,0 è rossa mentre la SERA soluzione per la taratura ph 7,0 è verde. Soluzioni per la taratura inquinate o troppo vecchie perdono il loro colore. Utilizzare le soluzioni scolorite può causare pericolosi errori di taratura e di misurazione! Nota: non tutti gli inquinamenti determinano la perdita o il cambio di colore e perciò è particolarmente importante fare grande attenzione utilizzando le soluzioni per la taratura. Non si possono mai utilizzare per più volte le soluzioni e non si possono mai rimettere nel flacone originale.

Consigliamo di conservare le soluzioni per la taratura a temperatura ambiente e non più di 12 mesi e questo anche nel caso che i colori siano ancora inalterati.

Taratura: informazioni generali

Strumenti non tarati o strumenti con taratura incompleta indicano al posto di un valore di misurazione "Cal". A volte errori durante la taratura possono essere evidenziati con lettere ("A", "C", "E", "L"). Sono codici riservati ai tecnici. In questi casi dovrete effettuare nuovamente una taratura completa.

Se lo strumento rileva un errore di funzionamento dell'elettrodo appare sul display l'indicazione "Sensor". In questo caso è necessario controllare l'elettrodo, il cavo e la spina. Se è il caso si deve mettere l'elettrodo nella SERA soluzione per la pulizia dell'elettrodo. Deve essere rifatta anche la taratura per eliminare l'indicazione "Sensor".

Se l'indicazione non scompare sarà necessario sostituire l'elettrodo

ATTENZIONE: purtroppo non possono essere considerati tutti i difetti che un elettrodo può presentare e perciò l'elettrodo potrebbe essere difettoso anche se non appare l'indicazione "Sensor".

Non lasciate mai la punta dell'elettrodo per più tempo di quello strettamente necessario nelle soluzioni per la taratura pH 4,0 e pH 7,0 o nell'acqua distillata.

Durante tutto il procedimento di taratura sul display appare l'indicazione "Cal". Eseguire sempre la taratura del pH 4,0 e del pH 7,0 completamente.

Taratura:

impostare la correzione della temperatura:

per eseguire la taratura con la massima precisione possibile è necessario impostare la temperatura delle soluzioni per la taratura sul seramic. Per il controllo della temperatura è necessario usare il SERA termometro di precisione. Se la temperatura del seramic e delle soluzioni per la taratura sono uguali si imposta la

La punta dell'elettrodo va sempre lavata con il SERA aqua-dest prima di immergerla nuovamente in una delle soluzioni per la taratura.

- Per iniziare la taratura spingere il tasto (al per ca. 2 secondi fino a quando non si sente un secondo segnale acustico.
- Inserire adesso l'elettrodo nella SERA soluzione rossa per la taratura pH 4,0 (inerente al valore tutto sulla destra del display) e muovetelo leggermente.
- 3. Adesso inizia la taratura vera e propria. Sul display viene indicato un numero tra 0 e 999. Nei momento in cui il numero sul display rimane stabile spingere il tasto (a) ed il punto 1 (pH 4,0) della taratura è terminato ed il valore memorizzato (nota: secondo la qualità e l'età dell'elettrodo possono passare anche 2 3 minuti prima che il valore non si sposti più in una direzione. Un minimo spostamento però è da considerare normale).
- La punta dell'elettrodo deve essere lavata con il SERA aquadest.
- 5. Inserire adesso l'elettrodo nella SERA soluzione verde per la taratura pH 7,0 e aspettare fino a quando il valore sul display rimane stabile. Spingendo nuovamente il tasto cal si termina la taratura e lo strumento torna automaticamente nel modo misurazione e regolazione.

Tenete presente che i numeri che appaiono durante la taratura non sono valori misurati ma esclusivamente un aiuto per poter vedere se i valori sono stabili. (indicativamente: per il pH 4,0 tra 20 – 100 ca; per il pH 7,0 tra 400 e 600 ca. Questi valori differiscono tra strumento e strumento e sonda e sonda. Più alti sono i valori con il pH 4,0 e / o più bassi sono con il pH 7,0, peggiore è la qualità dell'elettrodo in rapporto ai valori iniziali di un elettrodo nuovo. Se i sopraindicati campi di numeri sono molto inferiori o superiori significa che l'elettrodo non è più affidabile.)

Compensazione della temperatura

L'influenza della temperatura sulla misurazione è minima. Ciò nonostante la programmazione della temperatura media del vostro acquario è possibile come fattore di correzione. Questa impostazione si può modificare in qualsiasi momento.

- Misurare con un termometro per acquari la temperatura dell'acqua.
- 2. Spingere il tasto (Preset Temp)
- Con l'aiuto dei tasti ▲ e ▼ inserire la temperatura effetti-
- Spingere il tasto (Treme) e così il fattore di correzione viene confermato e memorizzato.

Commutazione °C \Leftrightarrow °F

Sul display viene indicato il valore pH attuale.

Impostazione del valore pH desiderato

sul display normalmente viene indicato il valore pH attuale. Se si spinge il tasto ∰ viene indicato il valore pH che si vuole preimpostare ("S" + "pH desiderato"). Con i due tasti (▲) ▼) può essere impostato il valore pH entro il campo pH 4.0 - pH 9.0. Con il tasto ♠ si aumenta il valore pH, con il tasto ▼ lo si abbassa. Spingendo nuovamente il tasto ∰ is esce dal modo di impostazione e appare nuovamente il valore pH attuale. Il valore impostato viene memorizzato in modo tale che non possa andare perso se dovesse venire a mancare la corrente elettrica.

Abbassando il valore pH si modifica in modo sensibile la chimica dell'acqua. Improvvisi sbalzi del pH sono sempre un pericolo per tutto il biotopo. Modificate perciò il valore desiderato solo a piccoli passi e nell'arco di alcuni giorni. Controllate in ogni caso se il valore desiderato è compatibile con tutti gli animali e le piante. (Una tabella di riferimento la trovate a pag. 24: Vedi valori pH indicati. Leggete anche il capitolo 6: Attivazione dell'immissione della Co_2).

Impostazione della finestra di allarme

Il valore pH può oscillare liberamente all'interno della finestra impostata. Se il valore misurato esce dalla finestra, si attiva l'allarme. Questo serve per proteggere i pesci da valori eccessivi e indirettamente indica anche che la bombola della CO₂ è vuota. Evitate di impostare una finestra troppo stretta, in quanto in un acquario secondo natura eventuali oscillazioni sono da considerarsi normali.

Esempio per impostazioni logiche della finestra

Il valore ottimale è per esempio pH 7,0

Impostazione della finestra 0,5: il campo della finestra (A) va da pH 6,5 a pH 7,5. (Il campo impostato non comporta alcun pericolo e superando il campo si ha tutto il tempo di intervenire.)

Impostazione della finestra 1.5: il campo della finestra (B) va perciò da pH 5,5 a pH 8,5. (Se scatta l'allarme in questo caso il problema è grave ed è necessario risolverlo immediatamente.)

La finestra di allarme deve essere selezionata in modo adequato alle esigenze del vostro acquario. Per la maggior parte degli acquari di comunità può essere adatta una finestra come quella dell'esempio (A). Per casi specifici consultate il vostro negoziante.

- 1. Spingere il tasto (Alarm)
- 2. Impostare con il tasto (A) o (V) il valore limite più alto che contemporaneamente e automaticamente imposta anche il limite più basso. Partendo dal valore desiderato, non si può impostare una finestra di allarme diversa fra il valore alto e il valore basso.
- 3. Spingendo il tasto (Alarm) lo strumento ritorna automaticamente nel modo misurazione e regolazione.

Se è scattato l'allarme, questo può essere spento spingendo uno dei due tasti (A) o (V). L'indicazione del pH sul display lampeggia fintanto che il valore pH non è nuovamente tornato all'interno della finestra di allarme.

Montaggio dell'elettrodo per il pH nell'acquario

Le due ventose accluse devono essere applicate all'elettrodo e con il loro aiuto l'elettrodo deve essere applicato nella posizione giusta (fig. 10, "Profondità di immersione dell'elettrodo") all'interno del vetro dell'acquario e possibilmente in una posizione buia. È opportuno evitare di applicarlo in zone con forte movimento dell'acqua.

L'elettrodo non può essere installato nelle vicinanze del reattore della CO₂ (i valori misurati sarebbero errati).

È importante osservare che l'elettrodo nuovo è da ritarare, nelle prime settimane, ogni tre - quattro giorni; per fare ciò si procede come descritto prima. In seguito sarà sufficiente tarare l'elettrodo ogni 4 – 6 settimane, a patto che lo strumento venga utilizzato in modo continuativo.

6. Attivazione della distribuzione della CO2

Per attivare l'immissione della CO₂ è necessario aprire prima la valvola magnetica dello strumento. Per fare ciò si deve impostare il valore desiderato a un valore inferiore al valore pH misurato (vedi anche il capitolo 4, Impostazione del valore pH desiderato). L'apertura della valvola magnetica viene indicata sul display con "CO2 ON".

Per sicurezza e per evitare danni da errate sovrappressioni è consigliabile staccare il tubo della CO2 dal riduttore di pressione.

A questo punto si può aprire la CO2 sulla bombola Igirando lentamente e con attenzione il rubinetto nero (solo per bombole con valvola esterna)].

Aprire poi il rubinetto sul riduttore di pressione facendo attenzione che la pressione di esercizio sul manometro non superi i 0,5 bar. Fate attenzione alle indicazioni dei rispettivi produttori. A questo punto potete inserire di nuovo il tubo della CO2 sul riduttore di pressione e dopo aver riaperto l'ugello ad ago entrerà dopo breve tempo la CO₂ nell'acquario passando attraverso l'impianto di distribuzione. Il display indicherà: "CO2 ON". Per controllare il buon funzionamento aumenterete il valore pH desiderato fintanto che si chiuderà la valvola magnetica. Abbassando

nuovamente il valore pH desiderato, si riaprirà la valvola magnetica (vedi capitolo 4. Impostazione del valore pH desiderato). Non dimenticate di impostare di nuovo l'effettivo valore pH desiderato!

Durezza carbonatica	pH da impostare sull'impianto la durezza carbonatica è da portare a 4 °dKH con il
² / ₃ J	SERA KH/pH-plus
4	6,8
5	6,9
6	6,9
7	6,9
8	7,0
10	7,1
12	7,2
15	7,4
20	7,5
21 e oltre	è necessario diminuire la durezza carbonatica, in acqua dolce, filtrando con il SERA super peat

Dopo qualche giorno potete abbassare di un decimo il valore pH (p.e. da 7.0 a 6.9) e dopo alcuni altri giorni di un altro decimo e così via. Controllate sempre il respiro dei pesci: se è accelerato ritornate al valore pH del giorno precedente. Tenete sempre presente che, più è alta la durezza carbonatica, più CO₂ è necessaria per abbassare il valore pH. Molta CO2 disciolta in acqua migliora senz'altro le condizioni per le piante acquatiche, ma non è necessariamente ben tollerata da tutti i pesci.

Nei valori indicati nella tabella il valore CO2, pH e durezza carbonatica sono in equilibrio.

Attenzione: con durezza carbonatica bassa (< 4 °dKH) l'effetto tampone (possibilità di neutralizzazione gli acidi) dell'acqua è molto basso. Di conseguenza può abbassarsi drasticamente il valore pH, p.e. con un filtro al limite delle sue capacità o un pesce morto non visto. Per questo motivo consigliamo di aumentare il valore dei carbonati con il SERA KH/pH-plus se questo è inferiore a 4 °dKH.

Vi preghiamo di leggere bene i seguenti consigli e di utilizzare la tabella per la ricerca degli errori (pagina 28).

Informazioni importanti sull'elettrodo per il pH

- a. Durante i trattamenti contro malattie, alghe e lumache, l'elettrodo deve essere tolto dall'acquario, per non essere irrimediabilmente rovinato. Un elettrodo rovinato non può essere nè riparato, nè sostituito in garanzia! Togliete, durante il trattamento, l'elettrodo dall'acqua e ricordatevi di mettere sull'elettrodo il cappuccio con la SERA soluzione KCI per la cura. Ricordatevi anche di spegnere l'impianto di distribuzione della CO₂ (staccate la spina e chiudete il rubinetto) in quanto, senza elettrodo, la distribuzione della CO₂ sarebbe del tutto incontrollata. L'elettrodo non deve essere lasciato per più tempo del necessario nelle soluzioni per la taratura o in acqua distillata. L'elettrodo può essere lasciato per più di qualche minuto solamente in acqua dell'acquario pulita o nella SERA soluzione KCI per la cura dell'elettrodo. Non utilizzate mai l'elettrodo per un uso diverso da quello indicato.
- b. Se l'indicazione dei valori durante la taratura non rimane stabile, cioè si sposta in una direzione, è segno che l'elettrodo è sporco e che deve essere pulito. Per fare ciò si mette la punta dell'elettrodo nella SERA soluzione per la pulizia dell'elettrodo per un tempo massimo di 10 minuti. Per nessun motivo si può utilizzare per la pulizia dell'elettrodo un qualsiasi detergente o materiale abrasivo (strofinaccio, spazzola, spugna ruvida)! Dopo la pulizia si mette l'elettrodo di nuovo per 12 ore nella SERA soluzione KCI per la cura dell'elettrodo. Lavarlo con acqua distillata e ripetere la taratura.
- c. Fate attenzione che la punta dell'elettrodo sia sempre umida. Già solo un minuto può essere sufficiente per seccare l'elettro-

do che poi effettuerà così misurazioni errate! Anche in questo caso l'elettrodo è da mettere per 12 ore nella **SERA soluzione KCI per la cura** dell'elettrodo e va ripetuta la taratura.

d. Cambio dell'acqua

Prima di effettuare un cambio dell'acqua è opportuno togliere l'elettrodo dall'acquario e inserirlo nella sua custodia contenente la SERA soluzione KCI per la cura dell'elettrodo. In caso contrario, l'elettrodo si potrebbe seccare abbassandosi il livelo dell'acqua e di conseguenza sarebbe da ripetere tutta la procedura.

Un elettrodo che si è seccato può indicare un valore qualsiasi di pH. Nel caso dovesse segnare un valore alcalino, automaticamente si apre la valvola magnetica e la CO₂ entra nell'acquario in modo incontrollato. Dato che l'elettrodo rimasto a secco non reagisce più, il valore pH potrebbe abbassarsi in modo incontrollabile avvelenando i pesci.

Altra possibilità: per poter lasciare l'elettrodo nell'acquario durante il cambio dell'acqua è necessario munirsi di una lastrina di polistirolo della dimensione di una cartolina postale e dello spessore di 25 mm circa nella quale faremo un foro di 12 mm di diametro, inserendo poi in questo foro l'elettrodo per la durata del cambio dell'acqua, Gelleggiando la lastrina sulla superficie dell'acqua, l'elettrodo rimarrà sempre a bagno.

Attenzione: con quest'ultimo metodo dovete fare attenzione a non abbassare il livello dell'acqua, poichè l'elettrodo potrebbe urtare contro le rocce o il fondo!

e. Profondità di immersione dell'elettrodo (fig. 10)

Fate attenzione ai livelli di immersione che sono indicati su ogni SERA elettrodo per il pH. Un'immersione insufficiente può portare a valori errati, mentre un'immersione eccessiva può corrodere internamente l'elettrodo.

f. Invecchiamento

Nonostante una cura ottimale con la SERA soluzione per la pulizia e la SERA soluzione KCI per la cura dell'elettrodo, l'invecchiamento dell'elettrodo è tecnicamente inevitabile. Con l'invecchiamento aumenta il tempo di reazione e i valori indicati diventano imprecisi e non rimangonon stabili. In questo caso l'elettrodo deve essere sostituito. Se il SERA elettrodo per il pH viene utilizzato secondo le indicazioni, può rimanere efficiente per alcuni anni. Questo vale anche per un elettrodo che non viene utilizzato ma conservato in modo adeguato. La vita di un elettrodo inizia sempre dal momento della sua produzione.

7. Descrizione e comportamento della regolazione e dell'isteresi La regolazione avviene su due punti. Quando il valore pH differisce dal valore impostato di 0,1 unità pH si appe la valvola magnetica della CO₂. Se il valore pH scende sotto il valore impostato, la valvola magnetica si chiuderà (l'isteresi è + 0,1 unità pH). La possibilità di regolazione dello strumento è tra il valore pH 4,0 e 9,0 e perciò anche il valore desiderato può essere impostato solo entro questi valori. Lo stato della valvola magnetica viene indicato nel display. "CO, ON" indica che la valvola magnetica è aperta.

Campo dell'isteresi

L'istèresi copre un campo di + 0,1 unità pH intorno al valore pH effettivamente misurato. Solamente quando questo campo viene superato entra in funzione la valvola magnetica.

Esempio: valore misurato: pH 7,0 o pH 7,09 \Rightarrow valore impostato: pH 7.0

Solo superando questi valori entra in funzione la valvola magnetica. Questo è necessario in quanto la valvola si aprirebbe continuamente date le naturali oscillazioni dei valori nell'acquario.

Ritorno dell'acqua nel/attraverso il seramic (principalmente in acqua marina):

a causa di valvole di non ritorno vecchie, difettose o mancanti l'acqua può distruggere la valvola magnetica incorporata nel seramic. Nota: le valvole di non ritorno possono diventare difettose a causa di depositi dopo il contatto con l'acqua. Per questo motivo devono essere sostituite dopo essere entrate a contatto con l'acqua anche se apparentemente sembrano ancora intatte.

Cosa è necessario fare se è entrata acqua dall'acquario nel seramic?

Aprire la valvola magnetica.

- Con un pezzetto di tubo spingere alcuni mi di SERA aqua-dest attraverso la valvola magnetica per lavarla (p.e. utilizzando una siringa). Durante questa fase si deve far aprire e chiudere varie volte la valvola magnetica.
- Applicare un aeratore e far passare per alcune ore aria asciutta al posto della CO₂ attraverso la valvola magnetica aperta per asciugarla. Anche in questa fase si deve aprire e chiudere varie volte la valvola magnetica.

8 Dati tecnici

Strumento per la regolazione del pH con taratura da effettuarsi a carico dell'utente Indicazione con varie posizioni, altezza 10 mm L'involucro dello strumento è protetto dagli schizzi d'acqua *

Alimentazione 230 V/50 Hz (su richiesta 115 V/50 Hz; 110 V/60 Hz)

Consumo complessivo circa 3 W
Precisione ± 0,05 pH
Campo di misurazione del pH
Resistenza di entrata per l'elettrodo pH
Dati elettrici della valvola magnetica

12 VDC/2,5 Watt

 * La presa dell'elettrodo per il pH non è protetta dall'umidità. Se la presa è esposta all'umidità, il valore pH misurato può essere completamente sbagliato e potrebbe causare un flusso di ${\rm CO_2}$ inconfrollato

Lista per la ricerca di errori

errore	causa	rimedio
I valori si spostano durante la taratura	L'elettrodo è sporco o pieno di alghe	Pulire l'elettrodo con la SERA soluzione per la pulizia e metterlo poi nella SERA soluzione KCI per la cura
	L'elettrodo è rimasto all'asciutto	Mettere l'elettrodo nella soluzione per 12 ore, tararlo o sostituirlo
	Bollicine di CO ₂ o di aria arrivano all'elettrodo	Da evitare. È opportuno sistemare l'elettrodo in un'altra posizione
	L'elettrodo è troppo vecchio o difettoso; cavo difettoso	Sostituirlo
	L'elettrodo era o è immerso troppo a fondo nell'acqua	Sostituirlo
Nessuna indicazione sul display	L'elettrodo o il cavo dell'elettrodo sono difettosi	Sostituirlo
	È entrata acqua nello strumento	Consultate il vostro negoziante di fiducia
	La spina non è inserita nella presa di corrente	Inserirla

Indicazione di valori errati	Soluzioni per la taratura vecchie o	Ricomprarle dal vostro negoziante di
licazione di valori errati	inquinate	fiducia
	Cappuccio sulla punta dell'elettrodo	Toglierlo
	Taratura effettuata male	Rifarla seguendo le istruzioni
Visualizzazione di lettere "A", "C", "E", "L" o indicazione bloccata	Errore di taratura	Ripetere la taratura. Vedi "Taratura". Sono intatte le soluzioni per la taratura?
L'elettrodo mostra riflessi di colore al suo interno	Elettrodo rovinato da medicinali	Sostituirlo
Nonostante un pH già basso l'impianto emette CO ₂ nell'acquario; nonostante un pH troppo alto non esce CO ₂ dall'impianto; la valvola magnetica non reagisce più	Nella valvola magnetica è entrata acqua perchè manca o è difettosa la valvola di non ritorno	Riparazione (negozio specializzato)
La valvola magnetica non si apre più	La pressione nel riduttore di pressione è superiore a 1 bar	Per primo si effettua un controllo manuale: si chiude il rubinetto sulla bombola, si apre la vite sul riduttore di pressione e si chiude il rubinetto della valvola ad ago. Togliete il tubo per la CO ₂ dal riduttore. Si cambia il valore pH impostato per controllare se l'apparecchio funziona. Se non dovesse funzionare rivolgersi al negoziante di fiducia. Se invece funziona, riattaccare il tubo e reimpostare la pressione di esercizio (0,5 bar) come descritto nelle istruzioni per l'uso
Il valore pH sale nonostante la valvola	È chiusa la bombola	Aprirla
magnetica sia aperta	Bombola vuota	Farla riempire dal vostro negoziante
	La CO ₂ viene eliminata dall'acqua con una pietra porosa	Escludere l'aeratore
	Acquario troppo grande	Aumentare la quantità di CO ₂ e applicare in aggiunta un SERA CO ₂ impianto di concimazione
Non si vedono le bollicine nel contabollicine	I riduttore di pressione è regolato male: pressione di esercizio troppo bassa	Aumentare la pressione di esercizio
	Valvola di non ritorno collegata al contrario	Controllare il collegamento
	Valvola di non ritorno intasata o difettosa	Sostituirla
	Tubi di collegamento difettosi o rotti vicino agli attacchi	Sostituirli e controllare anche gli attacchi
Consumo di CO ₂ troppo alto	Perdita nel circuito dei tubi della CO ₂ o tubi troppo lunghi	Sostituire i tubi o accorciarli
	Pressione di esercizio troppo alta	Diminuirla aprendo la vite sul riduttore di pressione
	Guarnizione tra riduttore di pressione e bombola difettosa o sporca	Sostituirla
	Reattore intasato o pressione dell'acqua troppo bassa; bollicine di CO ₂ salgono in superficie	Pulire e/o inviare più acqua al reattore
	Troppa aerazione nell'acquario. Acquario scoperto	Ridurre l'immissione di ossigeno per ridurre l'uscita della CO ₂
	Il dado dietro al rubinetto del SERA CO ₂ riduttore di pressione può essersi allentato	Il dato va stretto solo manualmente, evitare di utilizzare una chiave!
	La vite sul riduttore di pressione è stata stretta troppo (l'ago del manometro è nel campo ROSSO). Aprire la valvola di sicurezza e la CO ₂ esce con un sibilo	Allentare immediatamente la vite e riequilibrare la pressione aprendo il rubinetto. Chiudere il rubinetto e stringere molto lentamente la vite in modo da arrivare a una pressione di esercizio di 0,5 bar

I pesci boccheggiano sotto la superficie dell'acqua o nuotano a scatti	CO ₂ non consumata si accumula sotto il coperchio dell'acquario	Migliorare la circolazione dell'aria	
	Il valore pH impostato è troppo basso in rapporto alla durezza carbonatica	Effettuare un cambio parziale (10 – 20 %) dell'acqua e impostare un valore pH più alto	
	Il filtro non funziona più	Pulirlo	
	L'acqua dell'acquario è inquinata	Effettuare un cambio parziale dell'acqua pulendo il fondo con SERA campana aspirarifiuti	

Smaltimento dello strumento:

le attrezzature non più utilizzate non vanno smaltite con i rifiuti domestici!

Per legge ogni utilizzatore è obbligato a smaltire gli strumenti vecchi separatamente dai rifiuti domestici, presso gli appositi punti di raccolta differenziata del proprio comune/quartiere. Questo garantisce il giusto riciclaggio del materiale ed evita un negativo impatto ambientale.

Per questo motivo gli strumenti elettronici sono contrassegnati dal seguente simbolo:



Garanzia

osservando scrupolosamente le informazioni per l'uso il seramic CO, impianto di distribuzione automatico lavora in modo affidabile. Garantiamo i nostri prodotti esenti da difetti esclusivamente nell'ambito delle disposizioni di legge a partire dalla data di acquisto (eccezione: 12 mesi sull'elettrodo).

Garantiamo la completa assenza di difetti al momento della consegna. Se, con un uso conforme, dovessero verificarsi normali segni di usura e di consumo, questo non rappresenta un difetto. In questo caso sono esclusi anche i diritti di garanzia.

In caso di difetti vi consigliamo di rivolgervi innanzitutto al negoziante presso il quale avete acquistato il prodotto, che sarà in grado di valutare se il caso rientra nella garanzia. In caso di invio diretto a noi dovremo inevitabilmente addebitarvi i relativi costi. Ogni responsabilità a causa di violazione del contratto è limitata all'intenzionalità e a grave negligenza. Solo in caso di lesioni a persone, danni alla salute e morte e in presenza di violazione degli obblighi contrattuali sostanziali e di una responsabilità

secondo la legge sulla garanzia dei prodotti, SERA garantisce anche in caso di negligenza lieve. In questo caso la responsabilità è limitata all'entità dei danni tipici prevedibili in base al contratto di vendita

Fate attenzione alle informazioni nell'allegato alla garanzia (*).

Importante allegato alla garanzia (*):

- un elettrodo per il pH nuovo è un elettrodo prodotto da poco tempo. Gli elettrodi invecchiano anche se non vengono utilizzati. La durata di un elettrodo può essere, secondo la composizione dell'acqua, la cura e il campo di applicazione, da alcuni mesi fino ad alcuni anni.
- la garanzia non è valida in caso di elettrodi rovinati da medicinali, coloranti o prodotti chimici e nel caso di infestazioni di alghe o altre incrostazioni. La garanzia inoltre non è valida se l'elettrodo viene conservato in acqua distillata o nelle soluzioni per la taratura, in caso che l'elettrodo si sia seccato e per tutti gli elettrodi che presentano danni al cavo o sono rotti o rovinati causa un utilizzo improprio. Se l'elettrodo viene utilizzato secondo le informazioni per l'uso concediamo, nonostante tutto, 12 mesi di garanzia.
- valvola magnetica: acqua entrata nella valvola magnetica può rovinare la valvola stessa (vedi capitolo Ritorno dell'acqua). In questo caso la garanzia non è valida. Una riparazione o una sostituzione è tuttavia possibile. Rivolgetevi in questo caso al vostro negoziante.

Importato da: SERA Italia s.r.l., Via Gamberini 110 40018 San Pietro in Casale (BO)